

NOTICE MONTAGE DU PASSE CUVE

NOMENCLATURE

Nom	Image
Tube fileté (1)	
Joint plastique souple noir (2)	
Joint plastique rigide blanc (3)	
Olive en plastique (4)	
Ecrou de paroi (5)	
Ecrou tube (6)	

1. Passer le tube fileté (1) dans la paroi avec filetage à l'intérieur du bassin et le joint en plastique souple noir (2) entre la tête du tube fileté et le côté extérieur du bassin.



2. Ajouter le joint plastique rigide blanc (3) à l'intérieur du bassin



3. Serrer le joint plastique rigide blanc (3) avec l'écrou de paroi (5)



4. Placer l'olive en plastique (4) sur le tube et la faire glisser jusqu'à la longueur souhaitée
ATTENTION : Sens de l'olive : côté large vers l'intérieur du bassin → voir photos



5. Passer le tube dans le passe-paroi



6. Serrer l'olive en plastique (4) sur le tube avec l'écrou tube (6)
ATTENTION : bien maintenir le tuyau en même temps car sinon vous allez desserrer l'écrou de paroi (5)

