



FISCHFUTTERSPENDER



Dieser Spender wurde aufgrund seiner Autonomie und Stabilität ausgewählt und stellt die Ernährung Ihrer Fische sicher. Seine Lagerkapazität stellt sicher, dass die Pellets mehrere Wochen lang an Ihre Fische verteilt werden.


KOMPONENTEN

- ① Automatischer Spender, Tank bis zu 7L
- ② Lebensmittelverteiler
- ③ Mittleres Verstärkungsbrett
- ④ wiederaufladbare C-Batterien
- ⑤ Reduzierer für die futtermenge



INBETRIEBNAHME & PROGRAMMIERUNG

- Lege unter dem Automaten die vier Batterien entsprechend der angegebenen Polarität ein.
- Platziere den Propeller in den Vorratsbehälter.
- Füge die Röhre hinzu, um die Futtermenge zu reduzieren.
- Clipsen Sie die Düse in den Vorratsbehälter.
- Setzen Sie die gesamte Einheit auf die Basis.



- 1 - Die Kunststoffhülse befindet sich auf der Innenseite des Vorratsraums.
- 2 - Lass die Schraube ein paar Zentimeter sichtbar, damit das Futter durchfließen kann.



- 1 - Anzeige der Uhrzeit
- 2 - AM/PM-Anzeige
- 3 - TIME-Taste, um die Essenszeit zu programmieren.
- 4 - FEED-Taste, um die pro Mahlzeit ausgegebene Nahrungsmenge anzupassen.
- 5 - + und - Taste, um die Futtermenge pro Mahlzeit zu erhöhen oder zu verringern.
- 6 - Anzeigeluchten für die Mahlzeiten pro Tag

DIE ESSENSZEITEN PROGRAMMIEREN

Drücken Sie 5s auf TIME.

Beginnen Sie mit der Programmierung der Uhrzeit.

Drücken Sie + und -, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, und drücken Sie dann TIME.

Programmieren Sie die Minuten. Drücken Sie zum Bestätigen auf TIME.

Stellen Sie die Zeit für die erste Mahlzeit, die zweite und dritte Mahlzeit wie unten beschrieben ein.

MENGE DES ESSENS PROGRAMMIEREN

Drücken Sie 5s lang auf FEED. Es blinkt "F00".

Die 1. Mahlzeit kann nun programmiert werden.

Drücken Sie + und -, bis die in den Empfehlungen unten angegebene Menge erreicht ist.

Drücken Sie FEED, um die Eingabe zu bestätigen.

Programmieren Sie die Menge für die zweite und dritte Mahlzeit.

Hinweis: Eine Einstellung, die auf F00 gesetzt ist, bedeutet, dass keine Mahlzeiten geplant sind.

SPENDERPOSITIONIERUNG

Für eine city platzieren Sie den Verteiler auf den schattenspendenden Brettern des Beckens.

Für eine family platzieren Sie den Verteiler auf dem mittleren Brett zwischen den beiden Becken und positionieren Sie den Verteiler direkt unter der Verteilerdüse.

Hinweis: Füllen Sie den Vorrat des Spenders nicht vollständig auf. ¼ des Vorrats reicht für eine Autonomie von 2 bis 3 Wochen.

MENÜPROGRAMM FÜR JUNGE FISCHE (0 und 1 Jahr)

CITY			FAMILY	
	Anzahl der Mahlzeiten und Zeitplan	Proportion	Anzahl der Mahlzeiten und Zeitplan	Proportion
HERBST/ FRÜHLING	1 Mahlzeit 10h	F01	1 Mahlzeit 10h	F02
SOMMER	2 Mahlzeit 9h und 14h	F01	2 Mahlzeit 9h und 14h	F01
WINTER	1 Mahlzeit 10h	F01	1 Mahlzeit 10h	F01

MENÜPROGRAMM FÜR GESCHLECHTSREIFE FISCHE (1 Jahr und mehr)

CITY			FAMILY	
	Anzahl der Mahlzeiten und Zeitplan	Proportion	Anzahl der Mahlzeiten und Zeitplan	Proportion
HERBST/ FRÜHLING	1 Mahlzeit 10h	F01	1 Mahlzeit 10h	F02
SOMMER	2 Mahlzeit 9h und 14h	F01	3 Mahlzeit 9h, 14h und 19h	F02
WINTER	1 Mahlzeit 10h	F01	1 Mahlzeit 10h	F01